

















































SIRIUS ACT működtető- és jelzőkészülékek Ø22mm, matt fémgűrűs, IP66

kivonatos kiválasztási táblázat

Nyomógombfej	FEKETE		nem világító	
	ZÖLD		3SU1030-0AB10-0AA0	
	PIROS		3SU1030-0AB40-0AA0	3SU1031-0AB40-0AA0
	SÁRGA		3SU1030-0AB20-0AA0	3SU1031-0AB20-0AA0
	KÉK		3SU1030-0AB30-0AA0	3SU1031-0AB30-0AA0
	KÉK		3SU1030-0AB50-0AA0	3SU1031-0AB50-0AA0
	FEHÉR		3SU1030-0AB60-0AA0	3SU1031-0AB60-0AA0
Jelzőlámpa bura	ZÖLD			3SU1001-6AA40-0AA0
	PIROS			3SU1001-6AA20-0AA0
	SÁRGA			3SU1001-6AA30-0AA0
	KÉK			3SU1001-6AA50-0AA0
	FEHÉR			3SU1001-6AA60-0AA0
	NARANCS			3SU1001-6AA00-0AA0
	VÍZTISZTA			3SU1001-6AA70-0AA0
Választókapcsoló fej világító			0 - I	I - 0 - II
	ZÖLD		3SU1032-2BF40-0AA0	3SU1032-2BL40-0AA0
	PIROS		3SU1032-2BF20-0AA0	3SU1032-2BL20-0AA0
	SÁRGA		3SU1032-2BF30-0AA0	3SU1032-2BL30-0AA0
	KÉK		3SU1032-2BF50-0AA0	3SU1032-2BL50-0AA0
	FEHÉR		3SU1032-2BF60-0AA0	3SU1032-2BL60-0AA0
Kulcsos kapcsolófej	Ronis SB30 zár		0 - I	I - 0 - II
	RETESZELT		3SU1030-4BF11-0AA0	3SU1030-4BL11-0AA0
	VISSZAÁLLÓ		3SU1030-4BC01-0AA0	3SU1030-4BM01-0AA0
Vésznyomógomb fej			40 mm	60 mm
	VISSZAÁLLÍTÁS HÚZÁSSAL		3SU1000-1HA20-0AA0	
	VISSZAÁLLÍTÁS ELFORDÍTÁSSAL		3SU1000-1HB20-0AA0	3SU1000-1JB20-0AA0
	VILÁGÍTÓ, VISSZAÁLLÍTÁS ELFORDÍTÁSSAL		3SU1001-1HB20-0AA0	3SU1001-1JB20-0AA0
KULCSOS VISSZAÁLLÍTÁS	Ronis SB30 zár	3SU1000-1HF20-0AA0		
Komplett tokozott vésznyomógomb	1 nyitó érintkezővel	3SU1801-0NA00-2AA2		
Kettős nyomógombfej			nem világító	világító
	PIROS / ZÖLD		3SU1030-3AB42-0AK0	3SU1031-3AB42-0AK0
	PIROS / ZÖLD		3SU1030-3AB42-0AA0	3SU1031-3AB42-0AA0
	FEKETE / FEHÉR		3SU1030-3AB61-0AK0	3SU1031-3AB61-0AK0
Gombafejű nyomógombfej			nem világító	
	ZÖLD		3SU1030-1AD40-0AA0	
	PIROS		3SU1030-1AD20-0AA0	
	FEKETE		3SU1030-1AD10-0AA0	
	SÁRGA		3SU1030-1AD30-0AA0	

Tokozat	1 férőhelyes SZÜRKE		műanyag	3SU1801-0AA00-0AB1	fém	3SU1851-0AA00-0AB1
	2 férőhelyes SZÜRKE			3SU1802-0AA00-0AB1		3SU1852-0AA00-0AB1
	3 férőhelyes SZÜRKE			3SU1803-0AA00-0AB1		3SU1853-0AA00-0AB1
	4 férőhelyes SZÜRKE			3SU1804-0AA00-0AB1		3SU1854-0AA00-0AB1
	6 férőhelyes SZÜRKE			3SU1806-0AA00-0AB1		3SU1856-0AA00-0AB1
	1 férőhelyes SÁRGA			3SU1801-0AA00-0AA2		3SU1851-0AA00-0AA2
	1 férőhelyes SÁRGA		védőgallérral	3SU1801-0AA00-0AC2		3SU1851-0AA00-0AC2
Érintkező elem	1 záró		előlapra	3SU1400-1AA10-1BA0	tokozatba	3SU1400-2AA10-1BA0
	1 nyitó			3SU1400-1AA10-1CA0		3SU1400-2AA10-1CA0
LED elem 24 V AC/DC	ZÖLD		előlapra	3SU1401-1BB40-1AA0	tokozatba	3SU1401-2BB40-1AA0
	PIROS			3SU1401-1BB20-1AA0		3SU1401-2BB20-1AA0
	SÁRGA			3SU1401-1BB30-1AA0		3SU1401-2BB30-1AA0
	KÉK			3SU1401-1BB50-1AA0		3SU1401-2BB50-1AA0
	FEHÉR			3SU1401-1BB60-1AA0		3SU1401-2BB60-1AA0
	NARANCS			3SU1401-1BB00-1AA0		3SU1401-2BB00-1AA0
LED elem 230 V AC	ZÖLD		előlapra	3SU1401-1BF40-1AA0	tokozatba	3SU1401-2BF40-1AA0
	PIROS			3SU1401-1BF20-1AA0		3SU1401-2BF20-1AA0
	SÁRGA			3SU1401-1BF30-1AA0		3SU1401-2BF30-1AA0
	KÉK			3SU1401-1BF50-1AA0		3SU1401-2BF50-1AA0
	FEHÉR			3SU1401-1BF60-1AA0		3SU1401-2BF60-1AA0
	NARANCS			3SU1401-1BF00-1AA0		3SU1401-2BF00-1AA0
Rögzítő adapter			műanyag	3SU1500-0AA10-0AA0	fém	3SU1550-0AA10-0AA0
Kiegészítők	VAKDUGÓ		műanyag fekete	3SU1900-0FA10-0AA0	fém matt szürke	3SU1930-0FA80-0AA0
	PORVÉDŐ SAPKA			3SU1900-0DB70-0AA0		
	PORVÉDŐ SAPKA KETTŐS NYOMÓGOMBRA			3SU1900-0DG70-0AA0		
	JELZŐTÁBLA üres		12,5 x 27 mm	3SU1900-0AC81-0AA0		
	JELZŐTÁBLA TARTÓ			3SU1900-0AR10-0AA0		
	JELZŐTÁBLA TARTÓ KETTŐS NYOMÓGOMBRA			3SU1900-0AK10-0AA0		
	SÁRGA JELZŐTÁBLA VÉSZNYOMÓKHOZ			3SU1900-0BC31-0AA0		3SU1900-0BC31-0DA0
	SÁRGA VÉDŐGALLÉR VÉSZNYOMÓKHOZ			3SU1900-0DY30-0AA0		
	PÓTKULCS Ronis SB30			3SU1950-0FB80-0AA0		
Kétkesz indítók	ÜRES TOKOZAT		műanyag	3SU1803-3AA00-1AA1	fém	3SU1853-3AA00-0AA1
	KOMPLETT			3SU1803-3NB00-1AE1		3SU1853-3NB00-1AA1