

Fire Stryker tűzvédelmi eszköz használati és kezelési útmutató (ESP 004 – (50 sec) , ESP 005 – (100 sec))

Az eszköz indítása, használata:

1. Távolítsa el az eszköz tetején található védőkupakot.
2. Húzza ki az eszköz alján található gyújtó kupakot.
3. A gyújtó kupakot egy gyufagyújtás mozdulatával érintse az eszköz tetején található felülethez, amely elindítja az eszközt.
4. Körkörös mozdulatokkal kezdje meg a tűz oltását. Használat közben törekedjen az égő felület beterítésére illetve elárasztására úgy, hogy az aeroszolt a láng aljához juttatja.
5. A Fire Stryker tűzoltó eszközök működés közben 1-1,5 méteres hatósugarú oltóanyagot lövellnek ki, így ennél közelebb nem szükséges megközelíteni az égő felületet.



**Figyelem az eszközök használata közben és után a piros felület érintése szigorúan tilos!!
A felület hőmérséklete elérheti a 90 °C-ot!!**

Műszaki jellemzők:

Töltet anyaga: Kálium kristály
Működési idő: 50 sec vagy 100 sec
Tárolási hőmérséklet: -30 ,+ 60°C
Felhasználható: 15 év

OKF engedély száma:

Az eszköz használata nem helyettesíti a törvényben meghatározott objektumokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és az objektumokra vonatkozó tűzoltó készülékeket!

Tárolás:

Száraz helyen tartandó.
Az eszköz nem igényel karbantartást.



Kezdeti A, B, C tüzek, 100.000V-ig terjedő feszültség alatt álló villamos berendezések tüzeinek oltására, valamint az eszköz alkalmas zárt térben, gépjárművek utasterében, motorterében, kapcsolószekrényekben stb. is a kezdeti tüzek oltására, valamint tűzterjedés korlátozására!

Gyermekektől távol tartandó!

Az eszközt tilos felnyitni, ütögetni!

Gyártja: E.S.P. s.r.l. Strada Per Chieri 109, 14019 Villanova D'Asti AT ITALY

Forgalmazó: Spiller Trade Kft. 2541. Lábatlan Rákóczi F. út 34.

Részletes információ: @: spillertrade@gmail.com Web: www.firestryker.hu

